

# Eliwell id961 руководство по эксплуатации

Содержание	
Меры предосторожности.....31	Функции управления SDВнешним диском.....42
О RDS.....33	Прослушивание CD.....48
Общие характеристики.....34	Прослушивание внешнего диска.....49
Питание.....34	Усиленное переключение вкл/выкл и выкл.....49
Как вынуть источник.....34	Плюс дорожки.....49
Громкость.....34	Плюс альбюма.....49
Аттенуатор.....34	Плюс диск/дорожки.....49
Уровень громкости.....34	Просмотр дисков.....49
Surround Q.....34	Просмотровое программирование.....49
Управление аудио.....34	Просмотровое программирование магазина.....49
Установка акустической системы.....34	Название диска (ID3).....49
Перекрестные дисплеи.....34	Просмотр текст/название.....49
Выключение дисплея.....34	Система меню.....46
Предотвращающая кражу.....34	Система меню.....46
Оповещение при звонке по телефону.....34	Тыч с датчиком прикосновения.....46
Свойства тонера.....37	Гарантируемые часы и функции дисплея.....46
Настройка.....37	Синхронизация часов.....46
Память предварительной настройки станции.....37	DB (Database System (использует).....46
Ввод в меню памяти.....37	Позвонить на номер.....46
Настройка на предварительную установку.....37	Установка Bluetooth новостей с телефону.....46
Свойства RDS.....39	Местный поиск.....46
Дополнительная информация.....39	Режим настроек.....46
Предварительная установка громкости и типа дорожки информации RTU (RTU программы).....39	Ввод даты памяти.....46
Предварительная установка типа программы.....39	AF (Alternative Frequency).....46
Именование кнопок для функции RTU.....39	Ограничение региона RDS.....46
	Авто поиск TR.....46
	Мультиязычные треки.....46
	Просмотр текста.....46
	Название диска.....46
	Таймер отключен питания.....46
	Процесс установки.....46
	Подсоединение кабелей к гнездам для подключения.....46
	Источники.....46
	Поиск и устранение неполадок.....46
	Технические характеристики.....46

**Меры предосторожности**

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Во избежание травмы или пожара следует обратить внимание на:**

- Отключите устройство, пока оно полностью не зафиксировано на месте. В противном случае оно может вылететь со своего места или вызвать случайный и/или непредвиденный запуск.
- При замене кабелей для зарядки, аудиовыхода или вспомогательного аудиовыхода убедитесь, что применены те же самые кабели или другие кабели, длина которых 0,75 м (30 дюймов) или больше, чтобы предотвратить повреждение кабеля и обожог кабеля.
- Во избежание короткого замыкания не оставляйте металлические предметы (например, монеты или металлические инструменты) внутри аппарата.
- Если из аппарата нечет выходящий дым или неприятный запах, следует немедленно выключить питание и обратиться к ближайшей фирме Kenwood.
- Следите за тем, чтобы ваши пальцы не попадали между передней панелью и устройством.
- Следите заботой о сильных сотрясениях аппарата, не ронять на пол. Аппарат может сломаться или треснуть, так как содержит стеклянные части.
- Не трогать жидкость из жидкого конденсатора, если ЖО-дисплей поврежден или жидкие кристаллы могут стать причиной для выгорания или даже смерти рыбы. Если происходит контакт с жидкостью из жидкого кристалла ЖО-дисплея с вашим телом или одеждой, следует немедленно эту область вымыть мылом.

**▲ ВНИМАНИЕ**

**Во избежание повреждения аппарата следует обратить внимание на следующие меры предосторожности:**

- Следите заботой о сильных сотрясениях аппарата, не ронять на пол.
- Не открывайте корпус или не касайтесь крышки аппарата.
- Не следует использовать аппарат в очень жаркой или влажной среде. Следите заботой за устройством от воздействия сильной влажности и влаги. Не допускайте попадания воды или влаги на аппарат, так как это может вызвать повреждение аппарата.
- Не следует размещать аппарат вблизи источников тепла или огня, так как это может вызвать повреждение аппарата.
- Во избежание короткого замыкания при замене аккумулятора следует отключить аппарат.
- Не размещать какой-либо предмет между передней панелью и устройством.
- При снятии или установке панели, кроме места, указанного на рисунке, приложение других винтов может вызвать повреждение внешнего аппарата.

**ВАЖНЫЕ ИНФОРМАЦИИ**

**О подгонке внешнего чейнджера дисков:**

Чтобы подогнать чейнджер дисков, который имеет переключатель "ON" и "OFF", и положение "OFF", чтобы подогнать чейнджер дисков, не имеющий переключателя "ON/OFF", и данной системы, в качестве дополнительного приспособления необходим инструмент Kenwood KSA – SFD (A).

Чейнджер дисков и работа, если он поврежден, не использовать эти функции. Если вы используете чейнджер дисков, не используйте функции и данные, которые могут быть потеряны.

Заметить, что не будет возможно извлечь диск из аппарата, если чейнджер дисков не переключен в положение "OFF".

**▲** Повреждение неправильно подсоединенных дисков может повредить или повредить устройство.

**Не следует устанавливать комплект дисков размером 8 см (3 дюйма) в гнездо**

Если вы пытаетесь вставить в устройство комплект дисков размером 8 см вместе с переключением, переключатель может отделиться от комплекта дисков и повредить устройство.

[eliwell\\_id961\\_rukovodstvo\\_po\\_ekspluatácii.doc](#)



